



### Wskazówki dotyczące montażu:

Podczas montażu zachowaj prawidłowe wyrównanie głowicy magnetycznej względem taśmy, koła lub pierścienia.

A. Czujnik/taśma - odległość odczytu	$\leq 2 \text{ mm}$
B. Przesunięcie boczne	$\pm 2 \text{ mm}$
C. Błąd wyrównania	$\pm 3^\circ$
D. Nachylenie wzdłużne	$\pm 1^\circ$
E. Nachylenie boczne	$\pm 3^\circ$

 **apautomatyka**

LEI-P03-...  
ZALECENIA MONTAŻOWE

[www.apautomatyka.pl](http://www.apautomatyka.pl)